Finnbear

Vedonparantaja

Asennusohje

Product ID: 102398575 / 102398577

Tarvikkeet:

» Vedonparantaja
» Peltiruuvit ja kateruuvit
» Peltisakset / kulmahiomakone (tarvittaessa)
» Porakone / ruuvinväännin
» Suojavaljaat ja kattotyöturvavarusteet

1. Valitse oikea paikka

Asenna vedonparantaja olemassa olevaan poistoilmaputkeen. Varmista, että vedonparantajan putken halkaisija on yhteensopiva poistoilmaputken kanssa.

Paras paikka:

» Mahdollisimman lähelle katon harjaa
» Esteetön tuulelle
» Riittävän kaukana lumiesteistä, savupiipusta ja muista esteistä

2. Kiinnitä putki ja sovite

Tärkeää: Poistoputken tulee olla pystysuorassa, jotta turbiini pyörii herkästi.
Mikäli putken päässä on suojahattu tai vastaava, poista se.
Liu'uta vedonparantajan alaosa putken päälle. Asenna vedonparantaja putkeen ja kiinnitä huolellisesti peltiruuveilla.

» Kiristä ruuvit
» Varmista ettei laite heilu
» Tarkista että turbiini pyörii vapaasti

Tarkista:

» Ettei sadevesi pääse rakenteisiin
» Lumi estä pyörimistä
» Pyörivä osa on vapaa

3. Käyttö

Kun tuuli osuu laitteeseen, turbiini alkaa pyöriä ja synnyttää alipaineen kanavaan, jolloin ilmanvaihto paranee huomattavasti.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Finnbear

Dragförstärkare

Monteringsanvisning

Product ID: 102398575 / 102398577

Tillbehör:

» Dragförstärkare
» Plåtskruvar och takskruvar
» Plåtsax / vinkelslip (vid behov)
» Borrmaskin / skruvdragare
» Säkerhetssele och taksäkerhetsutrustning

1. Välj rätt plats

Montera dragförstärkaren på en befintlig frånluftsventilationskanal. Kontrollera att dragförstärkarens rördiameter är kompatibel med frånluftskanalen.

Bästa placeringen:

» Så nära taknocken som möjligt
» Fritt exponerad för vinden
» Tillräckligt långt från snörasskydd, skorstenar och andra hinder

2. Fäst rör och adapter

Viktigt: Frånluftsröret ska vara vertikalt så att turbinen kan rotera lätt.
Om det finns ett skyddshuv eller liknande på rörets topp, ta bort det.
Skjut dragförstärkarens nedre del över röret. Montera dragförstärkaren på röret och fäst noggrant med plåtskruvar.

» Dra åt skruvarna
» Kontrollera att enheten inte vobblar
» Kontrollera att turbinen roterar fritt

Kontrollera:

» Att regnvatten inte kan tränga in i konstruktionen
» Att snö inte hindrar rotationen
» Att den roterande delen är fri

3. Användning

När vinden träffar enheten börjar turbinen rotera och skapar ett undertryck i kanalen, vilket avsevärt förbättrar ventilationen.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Finnbear

Draft Enhancer

Assembly Instructions

Product ID: 102398575 / 102398577

Accessories:

» Traction enhancer
» Sheet metal screws and roofing screws
» Tin snips / angle grinder (if required)
» Drill / screwdriver
» Safety harness and roof safety equipment

1. Choose the Correct Location

Install the traction enhancer on an existing exhaust air pipe. Ensure that the diameter of the traction enhancer is compatible with the exhaust duct.

Best location:

» As close to the roof ridge as possible
» Exposed to unobstructed wind
» Sufficiently far from snow guards, chimneys, and other obstructions

2. Attach the Pipe and Adapter

Important: The exhaust pipe must be vertical so that the turbine rotates smoothly. If there is a protective cap or similar at the end of the pipe, remove it. Slide the lower part of the traction enhancer onto the pipe. Install the traction enhancer onto the pipe and secure it carefully with sheet metal screws.

» Tighten the screws
» Ensure the unit does not wobble
» Check that the turbine rotates freely

Check:

» That rainwater cannot enter the structure
» That snow does not block rotation
» That the rotating part is free

3. Operation

When wind acts on the device, the turbine begins to rotate and creates negative pressure in the duct, significantly improving ventilation.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi