# INNOSANIT LÄMMITTÄVÄ SIIVEKKEELLINEN PYYKINKUIVAUSTELINE

**103499487**

**KÄYTTÖOHJE**



Kiitos, että valitsit Innosanit lämmittävän pyykinkuivaustelineen! Olemme varmoja, että tuote tulee palvelemaan sinua erinomaisesti. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

## 1. Tekniset tiedot

Jännite: 220-240V
Taajuus: 50Hz
Teho: 220 W
Koko: 1480 x 530 x 900 mm
IP-luokitus: IP22
Paino: 2,4 kg

## 2. Vaatimustenmukaisuus

CE-merkki ilmoittaa, että tuote täyttää kaikki soveltuvat EU-direktiiveihin pohjautuvat vaatimukset.

## 3. Tuotekuvaus

Tämä tuote on tarkoitettu pyykkien kuivaamiseen kuivissa sisätiloissa. Tuote on sähkökäyttöinen ja sen voi sijoittaa vapaasti, noudattaen tämän käyttöohjeen vaatimuksia.

## 4. Osaluettelo

1. Pyykinkuivausteline
2. Virtajohto Schuko-pistokkeella




## 5. Käyttöohjeet

1. Varmista sijoittelu asennusohjeen mukaisesti.
2. Noudata asennusohjetta.
3. Avaa teline käyttöasentoon.
4. Kytke virtajohto pistorasiaan.
5. Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä tapahtuu ON/OFF kytkimestä virtajohdon puoleisesta päädystä.
6. Kun laitetta ei käytetä, sammuta laite ensin kytkimestä, ja irrota johto pistorasiasta.

## 6. Asennusohje

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa tiloissa ja niin, ettei siihen osu roiskevettä. Tuotetta tai sen osia, kuten sähköjohtoa, ei saa sijoittaa märälle lattialle (esimerkiksi suihku). Lattian tulee myös olla lämmönkestävä.

1. Avaa taitettavat siivekkeet
2. Kytke virtajohto seinään
3. Paina katkaisimesta laite päälle käytön ajaksi. Käytön jälkeen sammuta laite katkaisimesta ja ota virtajohto irti seinästä.




## 7. Turvallisuusohjeet ja varoitukset

1. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
2. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi, tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset ominaisuudet, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille ohjeita tai valvontaa laitteen käytöstä.
3. Jos virtajohto vaurioituu, se on vaaran välttämiseksi vaihdettava valmistajan, sen huoltoyrityksen tai vastaavasti pätevöityneen henkilön toimesta.
4. Lapsia tulee valvoa, jotta voidaan varmistua, että he eivät leiki laitteen kanssa.
5. Irrota tuote aina pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
6. Älä käytä tuotetta, jos sen johto tai muu osa on vaurioitunut, jos se ei toimi normaalisti tai on pudonnut niin, että sen voi olettaa vaurioituneen, vaikkei ulkoisia vaurioita näkyisi. Mikäli minkäänlaista vauriota on näkyvissä käyttöönotossa, palauta se jälleenmyyjälle tai hävitä sähkö- ja elektroniikkaromuna.
7. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, eikä sitä saa asentaa ulos tai käyttää ulkona.
8. Tuotteen maksimipaino on 5 kg, huomioithan tämän märkää pyykkiä kuivatessa.
9. Tuote tulee olla vähintään 60 cm päässä kaikista vesipisteistä, eikä se saa joutua suoraan kosketukseen juoksevan veden kanssa.
10. Tuotetta ei saa sijoittaa märälle alustalle (esimerkiksi suihkuvedestä kastuneelle lattialle).
11. Tuotetta ei saa sijoittaa paikkaan, josta se voi kaatua kylpyammeeseen tai märälle alueelle.
12. Tuotetta ei saa peittää kauttaaltaan (esimerkiksi suuri peitto), sillä se saattaa ylikuumentua.
13. Virtajohto tulee sijoittaa ja kiinnittää siten, etteivät ohikulkijat voi kompastua tai osua siihen.
14. Älä työnnä tai päästä vieraita esineitä tuotteen osien sisään.
15. Älä käytä tuotetta tiloissa, joissa käsitellään polttoainetta, maalia tai syttyviä nesteitä.
16. Käytä tätä tuotetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Kaikki muu kuin valmistajan suosittelema käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.

**Lisähuomiot**

- Tuotteen pinnat ovat käytettäessä kuumia.
- Tuote soveltuu vain vedestä kastuneiden pyykkien kuivaamiseen.
- Tätä tuotetta saa käyttää vain oikein asennettuna pystyasennossa.
- Tuotteen voi puhdistaa kuivalla, tai korkeintaan hieman nihkeällä liinalla. Älä päästä kosteutta sähköjohdon ympäristöön. Älä käytä vahvoja kemikaaleja, jotka voivat vaurioittaa tuotteen pintaa.
- Kaikki huoltotoimenpiteet tulee suorittaa jälleenmyyjän, maahantuojan tai ammattimaisen sähköasentajan toimesta.

## 8. Takuu

Tällä tuotteella on maahantuojan myöntämä 2 vuoden takuu, joka on voimassa ostopäivästä alkaen.

Takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat. Se ei kata normaalia kulumista, käyttäjän virheistä, vahingoista, virheellisestä asennuksesta tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä aiheutuneita vikoja. Takuu raukeaa myös, jos tuotteen käytössä, huollossa tai säilytyksessä ei ole noudatettu asianmukaista huolellisuutta. Takuu on voimassa vain kotitalouskäytössä.

Säilytä kuitti tai muu ostotosite, sillä sitä saatetaan tarvita takuukäsittelyssä.

## 9. Kierrätys

Hävitä pakkaus, pakkausmateriaali ja tuote asianmukaisesti. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tuotetta hävitettäessä käytä sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspistettä.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

# INNOSANIT VÄRMANDE TVÄTTSTÄLLNING MED VINGAR

**103499487**

**BRUKSANVISNING**



Tack för att du valde Innosanit handdukstork! Vi är säkra på att produkten kommer att tjäna dig utmärkt. Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida användning.

## 1. Tekniska information

Spänning: 220-240V
Frekvens: 50Hz
Effekt: 220W
Dimensioner: 1480 x 530 x 900 mm
IP-klassning: IP22
Vikt: 2,4 kg

## 2. Överensstämmelse

CE-märkningen anger att produkten uppfyller alla tillämpliga krav baserade på EU-direktiv.

## 3. Produktbeskrivning

Denna produkt är avsedd för torkning av tvätt i torra inomhusmiljöer. Den är elektriskt driven och kan placeras fritt, i enlighet med kraven i denna bruksanvisning.

## 4. Dellista

1. Torkställning för tvätt
2. Strömkabel med Schuko-kontakt




## 5. Bruksanvisning

1. Säkerställ placeringen enligt installationsanvisningarna.
2. Följ installationsanvisningarna.
3. Öppna ställningen till användningsläge.
4. Anslut strömkabeln till vägguttaget.
5. Enheten slås på och av med ON/OFF-brytaren på strömkabelns sida.
6. När enheten inte används, stäng av enheten först med brytaren och koppla bort strömsladden från vägguttaget.

## 6. Installationsanvisning

Produkten är avsedd för användning i torra utrymmen och ska placeras så att den inte utsätts för stänkvatten. Produkten eller dess delar, såsom elkablar, får inte placeras på en våt yta (t.ex. dusch). Golvet ska även vara värmebeständigt.

**1.** Öppna de vikbara vingarna.
**2.** Anslut strömkabeln till väggen.
**3.** Tryck på brytaren för att sätta på enheten under användningstid. Efter användning, stäng av enheten med brytaren och koppla bort strömsladden från väggen.




## 7. Säkerhetsanvisningar och varningar

1. Läs dessa instruktioner noggrant innan användning och spara dem för framtida bruk.
2. Denna enhet är inte avsedd för användning av barn eller personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte en ansvarig för deras säkerhet har gett instruktioner eller övervakar användningen av enheten.
3. Om strömkabeln är skadad, ska den bytas ut av tillverkaren, dess serviceföretag eller en kvalificerad person för att undvika fara.
4. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
5. Koppla alltid bort enheten från vägguttaget när den inte används.
6. Använd inte produkten om dess kabel eller någon annan del är skadad, om den inte fungerar normalt eller om den har fallit så att den kan antas vara skadad, även om inga synliga skador finns. Om någon form av skada är synlig vid uppstart, returnera produkten till återförsäljaren eller kassera den som el- och elektronikavfall.
7. Produkten är avsedd för inomhusbruk och får inte installeras utomhus eller användas utomhus.
8. Produktens maxvikt är 5 kg, tänk på detta när du torkar blöta kläder.
9. Produkten ska vara minst 60 cm från alla vattenkällor och får inte komma i direkt kontakt med rinnande vatten.
10. Produkten får inte placeras på en våt yta (t.ex. en golvblöt yta från duschvatten).
11. Produkten får inte placeras på en plats där den kan falla ner i badkaret eller på en våt yta.
12. Produkten får inte täckas helt (t.ex. med ett stort täcke), eftersom den kan överhettas.
13. Strömkabeln ska placeras och fästas så att ingen kan snubbla på den eller komma i kontakt med den.
14. Stoppa inte in eller släpp inte in föremål i produktens delar.

15. Använd inte produkten i utrymmen där bränslen, färg eller brandfarliga vätskor hanteras.
16. Använd endast produkten på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. All annan användning än den som rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elchock eller personskador.

**Ytterligare anmärkningar**

- Produktens ytor blir heta under användning.
- Produkten är endast avsedd för torkning av kläder som är fuktade med vatten.
- Denna produkt får endast användas när den är korrekt installerad i upprätt position.
- Produkten kan rengöras med en torr eller högst lätt fuktig trasa. Låt inte fukt komma i kontakt med strömkabeln. Använd inte starka kemikalier som kan skada produktens yta.
- Alla serviceåtgärder ska utföras av återförsäljaren, importören eller en professionell elektriker.

## 8. Garanti

Denna produkt har en 2-årig garanti beviljad av importören, som gäller från inköpsdatum.
Garantin täcker tillverknings- och materialfel. Den täcker inte normalt slitage, skador orsakade av användarfel, felaktig installation eller användning som inte följer bruksanvisningen. Garantin upphör också om produkten inte har hanterats, underhållits eller förvarats med lämplig försiktighet. Garantin gäller endast för hushållsbruk.
Spara kvittot eller annan inköpsbevis, då det kan behövas vid garantiärenden.

## 9. Återvinning

Kasta förpackningen, förpackningsmaterialet och produkten på ett korrekt sätt. Släng inte produkten tillsammans med hushållsavfall. När du gör dig av med produkten, använd en insamlingspunkt för elektrisk och elektronisk utrustning.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

# INNOSANIT HEATED CLOTHES DRYING RACK WITH WINGS

**103499487**

**USER MANUAL**



Thank you for choosing the Innosanit towel dryer! We are confident that the product will serve you excellently. Please read this user manual carefully and keep it for future reference.

## 1. Technical Specifications

Voltage: 220-240V
Frequency: 50Hz
Power: 220W
Size: 1480 x 530 x 900 mm
IP Rating: IP22
Weight: 2.4 kg

## 2. Compliance

CE The CE mark indicates that the product meets all applicable requirements based on EU directives.

## 3. Product Description

This product is designed for drying laundry in dry indoor areas. It is electrically operated and can be freely positioned as long as the requirements in this manual are followed.

## 4. Parts list

1. Clothes drying rack
2. Power cord with Schuko plug




## 5. Instructions for Use

1. Ensure the placement follows the installation instructions.
2. Follow the installation instructions carefully.
3. Open the rack into the working position.
4. Plug the power cord into the socket.
5. Turn the device on/off using the ON/OFF switch at the end of the power cord.
6. When not in use, turn off the device first using the switch and unplug the power cord from the socket.

## 6. Installation Instructions

This product is intended for use in dry areas and should not be exposed to splashing water. The product or any of its parts, such as the power cord, should not be placed on a wet floor (e.g., shower). The floor must also be heat-resistant.

1. Open the folding wings.
2. Plug the power cord into the wall socket.
3. Turn the device on using the switch during use. After use, turn off the device using the switch and unplug the power cord from the wall socket.




## 7. Safety Instructions and Warnings

1. Read these instructions carefully before use and keep them for future reference.
2. This device is not intended for use by children or persons with limited physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience and knowledge, unless supervised or instructed by a person responsible for their safety.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service company, or a qualified person to prevent hazard.
4. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
5. Always unplug the product when not in use.
6. Do not use the product if the cord or any part is damaged, it doesn't function properly, or if it has fallen and may be assumed to be damaged, even if no visible damage is apparent. If any damage is detected at startup, return it to the retailer or dispose of it as electrical and electronic waste.
7. The product is intended for indoor use and should not be installed outdoors or used outside.
8. The maximum weight for the product is 5 kg, so keep this in mind when drying wet laundry.
9. The product must be at least 60 cm away from any water points, and it must not come into direct contact with running water.
10. The product should not be placed on a wet surface (e.g., a floor wet from shower water).
11. The product should not be placed in an area where it could fall into a bathtub or wet area.
12. The product should not be completely covered (e.g., with a large blanket), as this could lead to overheating.
13. The power cord should be positioned and secured in a way that it won't be in the way of passersby or cause tripping hazards.
14. Do not insert foreign objects into the product's parts.
15. Do not use the product in areas where flammable liquids, paints, or other combustible substances are handled.
16. Use this product only as described in this manual. Any use other than what is recommended by the manufacturer could result in fire, electric shock, or personal injury.

**Additional Notes**

- The surfaces of the product become hot during use.
- The product is only suitable for drying laundry that is wet from water.
- This product should only be used in the correct installation position, which is upright.
- The product can be cleaned with a dry or slightly damp cloth. Do not allow moisture around the power cord. Do not use strong chemicals that could damage the surface of the product.
- All maintenance work should be carried out by the retailer, importer, or a professional electrician.

## 8. Warranty

This product comes with a 2-year warranty from the importer, valid from the date of purchase.
The warranty covers manufacturing and material defects. It does not cover normal wear and tear, user errors, damage, incorrect installation, or use contrary to the user manual. The warranty will also be void if the product has not been properly cared for during use, maintenance, or storage. The warranty is valid only for domestic use.
Keep the receipt or other proof of purchase, as it may be required for warranty processing.

## 9. Recycling

Dispose of the packaging, packaging materials, and product properly. Do not dispose of the product with household waste. When disposing of the product, use an electrical and electronic waste collection point.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi