成品尺寸：143*210mm

DunWore

4,2 kW Infrapuna sähkö-/kaasulämmittin

Käyttöohje

Tämä laite ei sovelta enisäjäisen lämmitykseen.
Tässä laitteessa olevat uunjat ovat tarkoitettu estämään palovammoja ja tulipalojen syttyminen. Älä poista niitä tai muokkaa laitetta.
Käytössä alkupäivisinä ohjeista.

Takuu: 3 vuosi
EAN: 6438014351523 | 6438014351509 | 6438014341248
Tuotenumero: 102298236 | 102298240 | 101030396

Sisällys

Turvallisuusohjeet 3
Tekniset tiedot 4

Ilmansyöttö 6
Kaasusäiliön liittäminen 6
Neste-kaasusäiliön vaihtaminen 6
Käyttöohjeet 7
Varoitukset
Varusteisiin 8
Puhdistaminen 9
Huolto 9
Vikataulukko 9

TURVALLISUUSOHJEET

1. Käytä lämmitintä aina toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti.

2. Älä aseta mitään lämmittimen lähelle tai päälle. Tulipalovaara.

3. Älä aseta lämmitintä merkkiin esineen tai pinnan läheisyyteen.

4. Älä sävrä laitetta sen ollessa päällä tai käävn kaasupullossa.

5. Noudata seuraava vähimmäisetäisyyksiä. 30 cm sivuilla ja 150 cm eteen ja yläpuolin. Laita aina lämmitin osoittamaan sinne suuntaan mihin on eniten tyhjää tilaa. Varmista etteivät lapset tai lemmikit pääse koskemaan laitteeseen.

6. Ole tarkkana, ettei kaasuäriksen asennuksessa kaasua pääse vuotamaan. Tarkista liitännät säännöllisesti.

HUOMAUTUS: LUE OHJEET ENNEN TÄTÄ LAITETTA.
ILMOITUS: KÄYTÄ VAIN HYVIN ILMASTOIDUSSA TILASSA.
ÄLÄ KÄYTÄ ASUNTOVAUNUUSSA TAI -AUTOSSA.
ÄLÄ SIIRRÄ LAITETTA KÄYTTÖÖN AIKANA
Tämä laite ei sovelta enisäjäisen lämmitykseen.

TEKNISET TIEDOT

Malli:

102298236 DUWORE 4,2KW INFRAPUNA SÄHKÖ/KAASULÄMMITIN
102298240 DUWORE 4,2KW INFRAPUNA SÄHKÖ/KAASULÄMMITIN
101030396 DUWORE 4,2KW KAASULÄMMITIN KASATTAVA

Kotikäyttöön tarkoitettu hyvin tuuletettavan tilan lämmitin, pienkokoisen, varustettu kallistumisen estolaitteella, kaapeunpoistojärjestelmällä, lekinvahvontalaitteella, yälkuumenemissuojalla ja yälvettäsuojalla, ei sisältä kaasuletkua (ei –säädinä).

Valmistuttaja	Suomi Trading Oy www.suomitrading.fi			
Malli:	102298236 DUWORE 4,2KW INFRAPUNA SÄHKÖ/KAASULÄMMITIN 102298240 DUWORE 4,2KW INFRAPUNA KAASULÄMMITIN 101030396 DUWORE 4,2KW KAASULÄMMITIN KASATTAVA			
Standardi	EN 449:2002+A1:2007			
Kaasuluokka	i2H+		I2B/P(30)	i/i3B/P(50)
Kaasutyyppi	G30	G31	G30	
Kaasun paine (mbar)	28-30	37	30	50
Injektorin koko (mm)	0.58		0.58	0.49
Kohdemaat	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR,HE, HU, IT, LT, PT, SI, SK, TR, LU,LV	BG, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, M1, NL, NO, BO, SE, SI, SK, TR,LU,LV		AT, CH, CY, DE, FR, SK, LU
Kaasulämmönsyöttö ja kulutus (Hi) kW(g/h)	Min:1.5kW, Med: 2.8kW, Max: 4.2kW Min:109g/h, Med: 208g/h, Max: 305g/h			

VAROITUS !
◆ LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.
◆ KÄYTÄ LAITETTA VAROEN JA OHJEITA NOUDATTAEN ◆
LAITE VAATII SOVELTUVAN KAASULETKUN JA SÄÄTIMEN.
◆ KÄYTÄ VAIN HYVIN ILMASTOIDUSSA TILASSA ◆ ÄLÄ KÄYTÄ ASUNTOVAUNUSSA.
◆ ANNA KUN ET KÄYTÄ TUOTETTA, IRROITA KAASULETKU
◆ TÄMÄ TUOTE EI SOVELLU ENSISIJAISESKI LÄMMITYSVUODOKSI
◆ PIDÄ RETTÄVÄ ETÄÖYTÖ MUIHIN MATERIAALEIHIN, ÄLÄ PEITÄ LÄMMITINTÄ KÄYTÖN AIKANA

CE

PIN:1009 CR 809

Malli:	102298236 DUWORE 4,2KW INFRAPUNA SÄHKÖ/KAASULÄMMITIN 102298240 DUWORE 4,2KW INFRAPUNA KAASULÄMMITIN						
Epäsuora lämmitys:	Ei						
Suora lämmitysteho:	4,2 kW						
Epäsuora lämmitysteho:	Ei tiedossa						
Polttoaine					Pitäisitö (*)		
					NOx		
					48.40 mg/kwh		
Nimike	Symboli	Arvo	kW	Nimike	Symboli	Arvo	%
Lämmönsuusto				**Tehokkuus (NCV)**			
Nimellinen lämmönsuusto	P_{nom}	4.2	kW	Tehokkuus	$\eta_{p,nom}$	91	%
Ohjellinen minimi lämmönsuusto	P_{min}	1.5	kW	Tehokkuus	$\eta_{p,min}$	91	%
Lisäenergian kulutus				**Lämmitystoiten / huoneen lämpötilan säätön tyyppi**			
Nimellisämmi- tyisteholla	elmax	Ei tiedossa	kW	kaksi tai useampi manuaalisuusuta, ei huoneen lämpötilan säätöä			

Vähimmäislämmitysteholla	elmin	Ei tiedossa	kW				
Lepotilassa	elSB	Ei tiedossa	kW				
Liekin tehontarve	P_{pilot}	0.15	kW				
(*) NOx = Typpioksidit							

Energiatehokkuka: A-luokka
Energiatehokndeksi: EE91%
Tarkemmat tiedot laitteen kokoamiesta, asentamiesta, huollosta, purkamiesesta, kierrätyksestä ja/tai hävittämiestä löytyvät tästä käyttöohjeesta. kaasulämmitin vastaa seuraavia EU:n direktiivejä ja säännöksiä:
- Asetus kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista (EU) 2016/426 (GAR)
- Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2188 ja 2015/1188

Ja sovarsavia yhdenmukaistettuja standardeja on käytetty:
- EN449:2002 + A1:2007

Tuote vastaa direktiivejä ja säädöksiä EU 2015 /1186 ja 2015/1188.

ILMANVAIHTO

Lämmitin kuluttaa happea käytön aikana. Tätä syystä tilossa, jossa lämmitintä käytetään, on oltava riittävä ilmanvaihto. Tämä varmistaa palamisnuotteiden poistumisen ja muhdollisista kuvausan ilman pääsyn.

KAASUSÄILIÖN LIITTÄMINEN

1. Käytä hyväksyttyä säädintä ja letkua, joiden pituus on 50cm ja ei missään tapauksessa pidempi kuin 5m. Kun kytket säätimen säiliöön, vältä letkun kiertymistä.
2. Aura hitaasti säätimen venttiili ja tarkista onko letkussa kaasuvuotoja upottamalla se veteen. ÄLÄ KOSKAAN käytä tulta samaankaisesti: muhdollinen kaasuvuoto muodostaa kuplia veden alla. Kaasuvuodon satuessa laite tulsi sammuttaa sulkemalla venttiili ja ottaa säädin irti pullosta.
3. Aseta kaasupullo oikeaan tilaasa ja kiinnitä takakansi.

Kaasuletku Sertifiolitu sovelettavan EN standardin mukaisesti (suositeltu pituus 50cm)
Kaasusäädin Sertifiolitu EN16129 mukaan (virtausnopeus enintään 1,5 kg / h)

NESTEKAASUSÄILIÖN VAIHTAMINEN

1. Säiliö on vaihdettava turvallisessa paikassa. Sovelluu 5kg ja 15kg säiliöille.

KÄYTTÖOHJEET



Kuva 1

Laitteessa on 3 säätöä, jotka vaativat huomiota.
Ensimmäinen on kaasupullossa oleva venttiili, jota käytetään kaasun syötön kytkemiseen päälle ja pois.
Toinen on kaasun säätönappi, jonka valitsemessa on 3–asentoa. Tämä säädin on lämmittimen yläpäässä (button kuva 1)
Kolmas on pietsosytytin kaasun säätönupin viereisä.
Tämän painikkeen painamisen synnyttää kipinän pilottipolttimeen, syttyttäen kaasun.
Pilottipolttimen ja keräkpolttimen tulee pysyä valistuksessa.
Voit säätää lämmittimen asetusta low / medium / high lämmitystarpeen mukaan.

Kaasun säätö

2. Varmista ettei vaihtamisen aikana ole avoituta lähellä.
3. Kun sinun on vaihdettava tyhjä säiliö, sammuta kaasusäiliön venttiili.
4. Varmista, että lämmitin sammuu kokonaan.
5. Poista säiliön fyhjistä asiasta.
6. Noudata kohdassa "Säiliön kytkeminen" kuvattuja vaiheita täytetyn yhdistämiseksi.

Tärkeää

1. On tärkeätä, että kaikki kaasuliitännöt on kytketty oikein vuotojen estämiseksi.
2. Aseta syäntesi aina pantyvantoon. Syäntesin käytö vaakuusarassa alingälin voi vaurioittaa lämmintä.
3. Jos käytetään vasta täytettyä kaasupullos, syttyminen saattaa hinkemtyä, koska kaasupullossa voi olla jonkin verran inerttiä kaasua.
4. Kun sytytät lämmittimen ensimmäistä kertaa tai jos on kulunut kauan sitten, kun käytit sitä viimeksi. Huomaa, että sytytä ensin lämmitin ulkona (puutarha tai parveke). Ja ota lämmitin sisälle vasta 15 minuutin käytön jälkeen.
5. Älä käytä lämmintetä makuumen aikana.
6. Älä käytä lämmintetä kerrostaloissa.
7. Älä käytä lämmintetä kellarissa, kylpyhuoneissa tai makuuhuoneissa.
8. Tämä laite vaatii letkun ja säätimen.
9. Kysy neuvoa kaasu- ja säätösteknitsiilta oikean letkun käyttämiseksi.
10. Laitteen suojukset estävät palovammoja synttymistä. Mitään sen osaa ei tule poistaa pyyteistä.

Säädät:
Yllä oleva kuvaja näyttää missä asennossa säädöt ovat oikein.

Sytytys:
Käytä toista kättä painamaan ohjuspainiketta 10 sekunnin ajan ja paina samalla pietsosytyttimen näppäintä toisen kuden sormella. Jotka tätä menettelyä, kunnes lämmitin on syttynyt. Vapauta ohjuspainike noin 20 sekunnin myöhemmin. Tällä hetkellä, kun lämmitin syttyntäisi, se tarkistaa, että lämmitin on minimiasennossa. Jos lekki sammuu, toista tämä toimenpide.

Lämmönsäätö:
Vaihtaa minimistä keskitasoon. Paina ohjuspainiketta varovasti alas ja käännä se asentoon 2. Vaihtaa kerkitasosta maksimiin. Paina ohjuspainiketta varovasti alas ja käännä se asentoon 3.

Sammutus:
Sammuta säiliön kaasuhana. Jos lämmintetä ei käytetä heti, irrota säiliön säätöstä ja laita säiliöön suojatulppa tai kansi.

Huomio!
Varmista, että ohjuspainike on lukittu, kun olet muuttanut säätönupin asentoa ja nuolen suuntaa. Ohjuspainiketta ei voi käänttä, jos et ole painanut sitä alas.

VAROITUKSET

1. Luo nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä.
2. Laitetta ei saa jättää lapsien tai lemmikkien kanssa.
3. Varmista että laite on tarvollisessa paikassa
4. Älä käytä lämmintetä ajoneisen tai muun laitteen kanssa, jöka kytkee lämmittimen automaattisesti päälle.
5. Käytä hyväksyttyä säädintä, jöka on säädetty tarvittavaan kaasun syöttöpaineeseen.
6. Älä pidä virtapainiketta painettuna yli 40 sekunnin ajan.
7. Älä koskaan irrota säädintä, kun säiliön venttiili on auki.
8. Älä vahdta ostaa aluella, jolla on avotakka.

9. Älä ältäsä lämmintetä ulkopuolelle kuumuudelle.
10. Suosittelaan etei käytetä muita lämmintimiä siinä huoneessa, jossa lämmintetä käytetään.
11. Älä työnnä sormeasi tai muuta materiaalia lämmittimen etupanevilin läpi.
12. Jätä vähintään 1,5 metrin etäisyys lämmittimen ja muun lämmöntäältävien siilin.
13. Älä anna kuvatoimien henkilöiden häirtä lämmintetä.
14. Älä aseta laitetta pistorasian alle.
15. Älä käytä lämmintetä kylpytiloissa tai vapaa-ajan ajoneuvoissa, kuten asuntovaunut tai asuntoautot.
16. Tätä lämmintetä ei saa käyttää ämon kaasusäiliöitä, joka on hyvälkyetty ja asennettu oikein.
17. Älä peitä lämmintetä.
18. Korkuat, vaatteet, ripustimet, verhot verhoihin, lakanat ja muut palavat materiaalit saattavat syttyä, jos ne asetetaan lämmintetä vasten.
19. Vuotojen sattuessa laitteen on suljettava venttiili ja säädin irrotettava säiliöstä.
20. Sammuta laite käytön jälkeen kaasuventtiilistä.
21. Käytä vain hyvin ilmastoidussa tilassa.
22. Varmista että pistorasia on maadoitettu.
23. Sähköosia pudistetaessa tai huollettaessa veden käyttö on kielletty.
24. Älä anna lasten koskettaa laitetta, kun laite on päällä.
25. Sammuta laite aina kun et ole vieressä.
26. Jos vrtsijöitä on vaurioituna, vilmeistjan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevien henkilöiden on vaihdettava se.
27. Älä peitä lämmintetä ylikuumenemisen vältämiseksi.

VARASTOINTI

1. Irrota aina säiliö varastoon vietäessä.
2. Säilytä lämmitin hyvin ilmastoidussa tilassa etäällä syttyvistä materiaaleista.
3. Varastoinnin tulisi mielellen olla kuivassa ja lämpöinssä ulkoärkennuksessa. Muuten metalliosat voivat ruosteua.

PUHDISTAMINEN

1. Puhdista lämmittimen ulkopinta ja säiliön säähtysculse kostealla liinalla, joka on vedetty saippuavetteen liuskoen.
2. Kvartsiputken ja heijastimen puhdistus: Irrota pistoke ennen kvartsiputken ja heijastimen puhdistamista. Poista ensin suojus kvartsiputken edestä, puhdista kvartsiputken ja heijastimen pinta kuivalla kankaalla ja aseta sitten suojus takaisin paikalleen.
3. Varmista, että polttimin tai merkkivalon / valon alueille ei pääse vettä. Pyyhi lämmitin täysin kuivaksi ennen käyttöä.
4. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa mazin viimeistelyä.

HUOLTO

1. Tarkista letku säätimen ja lämmittimen välillä ennen jokaista käyttöä ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet letkut uusiin.
2. Ota yhteys ehdotajan, jöka on nimetty tämän oppaan viimeisellä sivulla, jos tarvitsan suurta huoltoja.
3. Valtuutettu henkilöstö suosittelee, että lämmitin tarkastetaan jöka toinen vuosi.

VIKATAULUKKO

ORIE	SYY	RATKAISU
1. Kaasu ei syty	Ei kipinää.	(a) Varmista, että pietsosähköytytin toimii oikein. (b) Tarkista, ettei säähköjohto ole vaurioituinut.
2. Sytytin ei syty mutta kaasu vittaa	Laite ty0 kipinän kaasuarran viereen	Sijoita sytytin niin että se osua kaasuun
3. Lämmitin ei pysy päällä kun painikkeen vapautetaa.	Sähkömagneettinen venttiili sulkeutuu, kun lämmitin palaa	(a) Varmista, että anturi on kiekissä kiinni (b) Tarkista termoelementti. (c) Tarkista sähkömagneettinen venttiili.
4. Maksimiasennossa, kun kakki kolme tassa ovat pällä. Yksi tai useamp tass ei lämpene samalla tavalla	a) Tukkeutuneet suuttimet. (b) Osittain tukkeutunut syöttöputki.	(a) Poista ja puhdista tukkeutunut suutin. (b) Poista syöttöputki, poista suuttimet ja puhalla letku puhtaaksi
5. Lämmitysasennosta 1 (low) ei pysty siirtymään muihin asentoihin	a) Ilmavirta suuntaa tehon pois ensimmäisestä lastenta. b) Liekin sijainti.	(a) Vaihda laitteen sijainti sitem, että ilmavetu ei vaikuta siihen. (b) Sijoita sytytin siten, että lekki pääsee tarkeutumaan tosen lastan ja ensimmäisen lastan ääkukseen.
6. Palaneen hajua	Laite on likainen tai sinne on syöneetty kuulumattomia esineitä.	Sulje laite ja puhdista se

Korjaukset vain valtuutetun henkilön toimesta!

DunWore

4,2 kW Infraröd el/gasolvärmare

Bruksanvisning

Denna produkt är inte lämplig som primär värmekälla.
Skydden hos denna produkt är avsedda för att förhindra brännskador och uppkomsten av brand.
Anlägenja den inte och ändra inte på produkten.
Överskrida av brukasvisning i original.

Garanti: 1 år
EAN: 6438014351523 | 6438014351509 | 6438014341248
Produktnummer: 102298236 | 102298240 | 101030396

Innehåll

Säkerhetsanvisningar 3
Teknisk information 4
Ventilation 6
Anslutning gasolflaska 6
Byte av gasolflaska 6
Bruksanvisning 7
Varning 8
Förvaring 9
Rengöring 9

Underhåll 9
Felsökning 9

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Använd endast värmaren enligt de medföljande anvisningarna.

2. Placera ingenting ovanpå eller i närheten av värmaren. Risk för brand.

3. Placera inte värmaren i närheten av något föremål eller ytа.

4. Flytta inte på värmaren om den är på eller ansluten till en gasolflaska.

5. Observera följande maximivärden: 30 cm från sidorna och 150 cm framifrån och uppåttill. Rikta alltid värmaren i den riktning i utrymmet som har mest tom yta. Kontrollera att barn och husdjur inte kan röra vid värmaren.

6. Var försiktig så att gasolen i den anslutna gasolslangen inte läcker. Kontrollera anslutningarna regelbundet.

OBSERVERA: LÄS ANVISNINGARNA FÖRE DU ANVÄNDER DENNA ENHET.
MÄRK: ANVÄND ENDAST I VÄL VENTILERADE UTRYMMEN.
ANVÄND INTE I HUSVAGNAR ELLER HUSBILAR.
FLYTTA INTE PÅ ENHETEN UNDER ANVÄNDNING.
Denna produkt är inte lämplig som primär värmekälla.

TEKNISK INFORMATION

Modeller:
102298236 DUWORE 4,2KW INFRARÖD EL-/GASOLVÄRMARE
102298240 DUWORE 4,2KW INFRARÖD GASOLVÄRMARE

103030396 DUWORE 4,2KW INFRARÖD

Rumsvärmare för att ventilerade utrymmen för hushållsbruk. Kompakt och utrustad med lutningsanordning, syrebrottsgängningssystem, flamskydd, överhettningsskydd och överströmsskydd. Gasolslang och regulator ingår ej.

Kontraktsgivare	Suomi Trading Oy			
Modeller	102298236 DUWORE 4,2KW INFRARÖD EL-/GASOLVÄRMARE 102298240 DUWORE 4,2KW INFRARÖD GASOLVÄRMARE			
Standard	EN 449-2002+A1-2007			
Gasoklass	i2H+		I2 I3B/P(30)	i/I3B/P(50)
Gasoltyp	G30	G31	G30	
Gasoltryck (mbar)	28-30	37	30	50
Injektorstorlek (mm)	0.58		0.58	0.49
Mål länder	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR,HE, HU, IT, LT, PT, SI, SK, TR, LU,LV	BG, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, M1, NL, NO, BO, SE, SI, SK, TR,LU,LV		AT, CH, CY, DE, FR, SK, LU
Gasolvärmeintag och förbrukning (Hi) kW (g/h)	Min:1.5kW, Med: 2.8kW, Max: 4.2kW Min:109g/h, Med: 208g/h, Max: 305g/h			

VARNING:
◆ LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING.
◆ VAR FÖRSIKTIG DÅ DU ANVÄNDER ENHETEN OCH FÖLJ ANVISNINGARNA ◆ ANVÄND EN LÄMPLIG GASOLSLANG OCH REGULATOR
◆ ANVÄND ENDAST I VÄL VENTILERADE UTRYMMEN.
◆ ANVÄND INTE I SLUTNA UTRYMMEN.
◆ KOPPLA FRÅN GASOLSLANGEN NÄR VÄRMAREN INTE ANVÄNDS
◆ DENNA PRODUKT ÄR INTE LÄMPLIG SOM PRIMÄR VÄRMEKÄLLA
◆ NÅLL ETT TÄNDKRUT ANSTÄND TILL DVRIGA MATERIAL, TÄCK INTE ÖVER VÄRMAREN UNDER ANVÄNDNING

CE
CE2196-21

Modeller:	102298236 DUWORE 4,2KW INFRARÖD EL/GASOLVÄRMARE 102298240 DUWORE 4,2KW INFRARÖD GASOLVÄRMARE								
Indirekt värme:	Nej								
Direkt värmeeffekt	4,2 kW								
Indirekt värmeeffekt:	Inga uppgifter								
Bränsle					Utsläpp (*)				
					NOx				
					48.40 mg/kwh				
Artikel	Symbol	Värde	kW	Artikel	Symbol	Värde	%		
Värmeeffekt				**Effekt (NCV)**					
Nominell värmeeffekt	P_{nom}	4,2	kW	Effekt	$\eta_{p,nom}$	91	%		
Vägledande min. värmeeffekt	P_{min}	1,5	kW	Effekt	$\eta_{p,min}$	91	%		
Förbrukning av tillägsenergi				**Värmeeffekt / rumstemperaturregering**					
Nominell värmeeffekt	elmax	Inga uppgifter	kW	Två eller flera manuella sektioner, ingen rumstemperaturregering					
Minimal värmeeffekt	elmin	Inga uppgifter	kW						
Vikilläge	elSB	Inga uppgifter	kW						

Lägsta effekt	P_{min}	0.15	kW						
(*) NOx = Kväveoxid									

Energieffektivitetsklass: A
Energieffektivitet: EE91%
Närmare uppgifter om montering, installation, underhåll, demontering, återvinning och/eller kassering finns i denna bruksanvisning. gasolvärmaren uppfyller följande EU-direktiv och bestämmelser: - Användningar för förbränning av gasformiga bränslen (EU) 2016/426 (GAR)
- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1186 och 2015/1188

Följande enhetliga standarder har använts:
- EN449:2002 + A1:2007

Produkten överensstämmer med direktiv och förordningar EU 2015/1186 och 2015/1188.

VENTILATION

Värmaren förbrukar syre under användning. Därför ska det utrymme som värmaren används i vara utrustat med tillräcklig ventilation. Detta säkerställer anläggandet av förbränningsprodukter och möjliggör att ersättningsluft kan komma in.

ANSLUTA GASOLFLASKA

1. Använd en godkänd regulator och slang, med en längd på 50 cm och under inga omständigheter längre än 1 m. Se till så att slangen inte böjer sig då du ansluter regulatorn till gasolflaskan.
2. Öppna långsamt ventilen på gasolflaskan och kontrollera att slangen inte läcker genom att sänka ner den i vatten. ANVÄND ALDRIG öppen eld samtidigt! bubblor uppstår under vattnet och en eventuell gasolläcka. Stäng av enheten med ventilen och ta av regulatorn från gasolflaskan vid en eventuell gasolläcka.
3. Placera gasolflaskan i ett lämpligt utrymme och fäst locket.

Gasolslang Certifierad i enlighet med TÜ-standard (rekommenderad längd 50 cm) Gasolregulator Certifierad i enlighet med EN16129 (Nöde max 1,5 kg / h)

BYTE AV GASOLFLASKA

1. Byt ut gasolflaskan på en säker plats. Lämplig för gasolflaskor på 5 kg och 15 kg. 2. Se till att det ene finns en öppen låga i närheten då du byter gasolflaska
3. Stäng ventilen då du byter ut en tom gasolflaska.
4. Kontrollera att värmaren stängs av.

5. Ta av regulatorn från den tomma gasolflaskan.
6. Följ anvisningarna i avsnittet "Ansluta gasolflaska" för att ansluta den fulla gasolflaskan.

Vårigt

1. Anslut alla gasolanslutningar korrekt för att undvika läckage.
2. Sätt alltid gasolflaskan upprätt. Värmaren kan skadas om gasolflaskan ställs uppochner.
3. Tändningen kan vara svårare om du använder en nylagen gåfylld gasolflaska, eftersom det kan vara en liten mängd inert gasol i gasolflaskan.
4. Om du tänder värmaren för första gången eller om det gått en tid sedan du använde den senast. Observera att du först ska tända värmaren utomhus i trädgården eller på en balkong. Använd värmaren i 15 minuter före du tar in den.
5. Använd inte värmaren då du sover.
6. Använd inte värmaren i flervåningshus.
7. Använd inte värmaren i källare, badrum eller sovrum.
8. En slang och regulator krävs.
9. Fråga en gasol- och regulatorleverantör om hur du använder slangen på rätt sätt.
10. Värmarens skydd förhindrar uppkomsten av brännskador. Ta aldrig av någon av dessa delar permanent.

BRUKSANVISNING

Bild 1

Värmaren har 3 inställningar som kräver observans.
Den första inställningen är ventilen på gasolflaskan som används för att stänga av och sätta på gasolflödet.
Den andra inställningen är gasolens justeringsskruv i 3 lägen.
Denna skruv är belägen på den övre sidan av värmaren (se bild 1).
Den tredje inställningen är pietsotändningen bredvid gasolens justeringsknov.
Tryck på pietsotändningen för att skapa en gnista som antänder gasolen i pilotbrännaren.
Pilotbrännaren och mittbrännaren ska vara på.
Du kan ställa in värmaren i low / medium / high endigt behov.

Gasolinställningar:

Inställningar:
Bilden visar korrekt läge.

Tändning:
Använd den ena handen för att trycka på styrknappen i 10 sekunder. Tryck samtidigt på pietsotändningen med den andra handen. Fortsätt tills värmaren tänds. Ungefär styrknappen cirka 20 sekunder senare. Värmaren tänds i minimiläge. Upprepa denna metod om lågan slocknar.

Värmejustering
Ställ in värmaren från minimiläge till medelläge. Tryck försiktigt ner styrknappen och vrid den till läge 2.
Ställ in värmaren från medelläge till maximläge. Tryck försiktigt ner styrknappen och vrid den till läge 3.

Stänga av
Stäng av gasolflaskans ventil. Ta av regulatorn från gasolflaskan och sätt på locket om värmaren inte ska användas på ett tag.

Observera!
Se till att styrknappen är låst då du ändrat på justerskruvens läge. Det går inte att vrida på styrknappen om den är intryckt.

VARNING

1. Läs denna bruksanvisning före du använder produkten.
2. Låt inte barn eller husdjur vara i närheten av produkten.
3. Kontrollera att produkten är på en säker plats.
4. Använd inte värmaren tillsammans med timer eller någon annan enhet som automatiskt slår på värmaren.
5. Använd en godkänd regulator som är inställd enligt det gasolbryck som krävs.
6. Håll inte en strömkokapparat i mer än 40 sekunder.
7. Ta aldrig av regulatorn om ventilen är öppen.
8. Byt inte ut gasolflaskan i utrymmen med öppen eld.
9. Utsätt inte värmaren för extern hetta.

10. Vi rekommenderar att du inte använder andra värmare i samma rum som denna värmare.
11. Tryck inte ditt finger eller något annat material genom värmarens frontpanel.
12. Lämna ett avstånd på minst 1,5 meter mellan värmaren och andra värmekällor.
13. Låt inte obehörige personer använda värmaren.
14. Placera inte värmaren under eluttag.
15. Använd inte värmaren i badrum eller i fritidsfordon, så som husvagnar eller husbilar.
16. Denna värmare får inte användas utan en godkänd och korrekt monterad gasolflaska.
17. Täck inte över värmaren.
18. Tyger, klädier, upphängningar, gardiner, lakan och dvriga antändliga material kan börja brinna om de placeras mot värmaren.
19. Stäng ventilen och ta av regulatorn om det uppstår läckor.
20. Stäng ventilen efter användning.
21. Använd endast i väl ventilerade utrymmen.
22. Se till att eluttaget är jordat.
23. Använd inte vattnet för att rengöra eller underhålla elektriska delar.
24. Låt inte barn röra vid värmaren då den är på.
25. Stäng alltid av värmaren om du inte är i närheten av den.
26. Tillverkaren, en servicerepresentant eller motsvarande behörig person ska byta ut en trasig strömsladd.
27. För att undvika överhettning, täck inte över värmaren.

FÖRVARING

1. Koppla alltid från gasolflaskan före förvaring.
2. Förvara värmaren i ett väl ventilerat utrymme på avstånd från antändliga material.
3. Förvara helst värmaren i ett torn och varmt utrymme i en utomhusbyggnad. Metalldelarna kan annars rosta.

RENGÖRING

1. Rengör värmarens ytor och gasolflaskans förvaring med en fuktig trasa och tvållösning.
2. Rengöring av kvartsrör och reflektorer: Koppla från stickkontakten före du rengör kvartsrör och reflektorer. Ta av skydset framför kvartsröret, rengör ytan på kvartsröret och reflektorerna med en torr trasa och montera sedan skydset igen.
3. Kontrollera att det inte kommer vatten på indikationslamporna eller lamporna omröden.
Torka av värmaren före användning.
4. Använd inte slipande rengöringsmedel, de kan skada den lackerade ytan.

UNDERHÅLL

1. Kontrollera regulatorn och värmaren före varje användning och byt ut slangen om den är skadad eller sliten.
2. Kontakta försäljningsrepresentanten namngiven på sista sidan av denna bruksanvisning om värmaren är i behov av en större reparation.
3. Vi rekommenderar att värmaren kontrolleras varje år.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
1. Gasolen tänds inte	Ingen gnista.	(a) Kontrollera att pietsotändningen fungerar korrekt. (b) Kontrollera att strömsladden inte är skadad.
2. Tändningen tänds inte även om gasolen flödar	Enheten slår en gnista bredvid gasolflödet	Placera tändningen så att den träffar gasolflödet
3. Värmaren är inte på då knappen fingrs	Den elektromagnetiska ventilen stängs	(a) Kontrollera att sensorn är i kontakt med lågan (b) Kontrollera termoelementet. (c) Kontrollera elektromagneten ventil.
4. En eller flera lågan värme inte upp på samma sätt i maximläge och då alla tre lågen är på.	(a) Blockerade munstycken. (b) Delvis blockerat rör.	(a) Avlägsna och rengör munstycken. (b) Ta av röret, ta av munstycket och bös så att röret blir rent.
5. Det går inte att gå till andra inställningar än 1 (low)	(a) Luftflödesreflexten riktas från den första skivan. (b) Lågans läge.	(a) Ändra värmarens placering så att luftflödet inte påverkas. (b) Placera tändaren så att lågan kommer i kontakt med den andra skivan samt den första skivans nedre hörn.
6. Det luktar bränt	Värmaren är smutsig eller det har kommit främmande föremål i den	Stäng av värmaren och rengör den